

Instructiuni pentru utilizarea ADEZIVULUI tip PRENADEZ

Descrierea produsului:

Adeziv monocomponent pe baza de cauciuc cloroprenic si rasini sintetice. Este destinat imbinarii unor suporturi flexibile sau rigide in anumite domenii ca:
In constructii: la lipirea covorului de linoleum si a covorului PVC fara suport textil pe beton sau placi fibrolemnoase pregatite corespunzator, la lipirea pe pereti si tavane a placilor de pluta aglomerata, a laminatelor fenolice, a placilor fibrolemnoase.
In industria mobilei la lipirea foliilor de PVC fara support textil pe PZF, PAZ, panel.
In industria pielariei, industria textila.
Uscarea completa recomandata este de 24 ore.

UTILIZARE

Conditii de lucru: A se utiliza doar la temperaturi cuprinse intre +15°C si +25°C si o umiditate relativa a aerului de max. 65%. Pentru a evita formarea condensului, este indicat ca suprafetele si adezivul sa aiba aceeasi temperatura cu cea a mediului ambiant, de preferat intre 18°C si 20°C. Nu expuneti adezivul in zone cu curenti.

Tratament preliminar: Suprafetele trebuie sa se imbine perfect, să fie curate, uscate si degresate.

Se recomanda utilizarea pentru degresare a diluantului Universal Jalutex.

• Pasul 1

Aplicati un strat uniform de adeziv pe ambele plane de montaj ale articolului si lasati in repaus aproximativ 20 minute.

• Pasul 2

Lipiti cu atentie si evitati incluziunile de aer .

Apăsăți cu putere și fixați timp de 4 - 5 secunde.

• Pasul 3

Se îndepărtează excesul de adeziv apărut.

Fixarea completă are loc la expirarea celor 24 de ore.